

- Siehe Visio P&ID Process Designer [Systemanforderungen](#).
- Visio P&ID Process Designer ist eine Software, für deren Betrieb Microsoft Visio® Professional ([separat erhältlich](#)) erforderlich ist.
- Registrieren Sie sich und dann laden Sie die vollständige Software für Visio P&ID Process Designer 2016.1 (Visio Professional 2010, 2013 bzw. 2016) herunter. Danach installieren Sie sie.
- Überprüfen Sie das Betriebssystem, ob es 64 bit bzw. 32 bit ist und dann installieren Sie Microsoft Visio Professional 64 bit oder 32 bit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Installation Lese-/ Schreibrechte haben.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens 1 GB Speicherplatz auf dem Laufwerk C vorhanden ist (Dateien werden auf Laufwerk C extrahiert).
- Nachdem Visio Professional installiert ist, öffnen Sie es einmal und schließen Sie es vor der Installation des Visio P&ID Process Designer.
- [Schließen Sie alle](#) aktiven Microsoft® Office-Anwendungen (einschließlich Visio) bevor Sie Visio Process Designer 2016.1 installieren.
- Abhängig davon, welche Visio Version auf Ihrem System installiert ist, klicken Sie auf die Testversion von Visio P&ID Process Designer 2016.1 „DOWNLOAD-Link“, um die Software herunterzuladen und die Installation auszuführen.
- Wählen Sie im Installationsfenster „Visio P&ID Process Designer Setup“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Installation“ und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass der Antivirensoftware ausgeschaltet ist und die Firewall (falls vorhanden) vor der Installation des Visio P&ID Process Designers deaktiviert ist.
- Hinweis: Vor dem Visio P&ID Installation starten Sie erst einmal Microsoft Visio® Professional für eine nahtlose Integration mit unserer Lösung.
- Schalten Sie alle externen Geräte wie Docking Stations während der Erzeugung und Aktivierung des Lizenzcodes aus. Alle externen Geräte sollen nach erfolgreicher Aktivierung des Lizenzcodes verwendet werden.
- Starten Sie Ihren Computer neu, bevor Sie die Testversion ausführen.
- Bei Fragen und Rückmeldungen senden Sie eine E-Mail an support@visiopid.com.